

Schloss- anleitungen

lock instructions

travelite



Schloss-Übersicht

Summary of locks

Name der Serie
Name of the luggage series

Trolleygröße
Size of the trolley


Artikelnummer des Schlossherstellers
Article number of the lock manufacturer

Schlossskizze
Image of the lock

Link zur Schlossanleitung
Link to the lock instruction

Jakku (S), Neopak
 ES-034
 Anleitung | Instruction

Adria (S), Bali (S), Cabin, Campus, Chios (S), City (S), Croatia (S), Cruise (S), Umbria (S), Vaka (S)



E-026 | ES-026 | S-839

[Anleitung | Instruction](#)


Jetpack



ES-068

[Anleitung | Instruction](#)


Air Stripe (S), Trient (S)



YF13603

[Anleitung | Instruction](#)

BARBARA Novelty



TSA22052

[Anleitung | Instruction](#)


Briize (Rollenreisetaschen) Meteor



TSA 13282

[Anleitung | Instruction](#)


Skaii (Hybrid), Vaka (M, L) Viia



ES-050 | TSA 050 | TSA ES-050

[Anleitung | Instruction](#)


City (M, L)



CB-902A | TL 345
TSA SKE 345B

[Anleitung | Instruction](#)


Adria (M, L), Bali (M, L), Chios (M, L), Croatia (M, L), Cruise (M, L), Umbria (M, L)



TSA JY-315

[Anleitung | Instruction](#)


Color Craze, Pannelo



JY-A036 | JY-A065

[Anleitung | Instruction](#)


Air Base, BARBARA Stepp, Briize (S, M, L), Dynamiic, LASCANA Edition, Miigo, Mooby (S, M, L), Paros, Priima, Roomer, Skaii (S, M, L), Skymate, Waal



JS-522 | JY-A029B | JY-A022
TSA 16009 | TSA 16032 | TSA 16038
TSA 17039 | TSA JY-A018

[Anleitung | Instruction](#)


Crosslite, Elvaa



TSA 19013

[Anleitung | Instruction](#)

Air Stripe (M, L), Millenium, Orbita, Trient (M, L)



TSA23018 | TSA A-068 | TSA23018

[Anleitung | Instruction](#)

Kalisto, Vector



TSA 13236

[Anleitung | Instruction](#)

Mooby (S Front Pocket)



TSA23076

[Anleitung | Instruction](#)


Next



TSA JY-D220

[Anleitung | Instruction](#)

Korfu



TSA2A222 | TSA2A223

[Anleitung | Instruction](#)



Schloss mit TSA Funktion
Lock with TSA function

Schloss nicht gefunden? **Hier klicken** und eine allgemeine Schlossanleitung anschauen.
If your lock is not listed above, **click here** for a universal lock instruction.



TSA Hinweis

TSA note

Hinweis für Schlösser mit TSA Funktion

Einige unserer Schlösser sind mit einer TSA Funktion ausgestattet. Diese erkennst Du zum einen an dem travel sentry® Logo auf dem Schloss, sowie dem integrierten Schließzylinder. Du brauchst Dich nicht zu wundern – ein Schlüssel für dieses Schloss liegt für Dich nicht bei. Diesen Generalschlüssel haben lediglich Zollbeamte, die im Verdachtsfall das Schloss öffnen können. Dadurch bleibt Dein Koffer auch im Fall einer Untersuchung unbeschädigt.

Note for locks with TSA function

Some of our locks are equipped with a TSA function. You can recognize them by the travel sentry® logo on the lock and the integrated locking cylinder. Don't be surprised - you don't get a key for this lock. Only customs officials have this master key. In case of suspicion, they can open the lock. This means that your suitcase will remain undamaged even in the event of an inspection.



Allgemeine Schlossanleitung

General lock instruction

Schlossanleitung **ohne** Einstellknopf³

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0.
Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen¹ müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Bewege den Öffnungsschieber² in Pfeilrichtung und halte ihn in der Position.
- ③ Drehe die Zahlen auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Löse nun den Öffnungsschieber² und lasse ihn in seine Ursprungsposition zurückgleiten.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

Um Deine Kombination rückgängig zu machen und eine neue einzugeben, wiederhole die Schritte 2-4.

Lock instruction **without** reset button³

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials¹ to 0-0-0.
- ② Push the button² in the direction of the arrow and hold on.
- ③ Turn dials to the combination of your choice.
- ④ Release the button².

The lock will open to your personal combination now.

Take care when setting the numbers not to release the button.
For any new combination, please repeat step 2-4.

Schlossanleitung **mit** Einstellknopf³

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen¹ müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf³ mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber² in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf³ springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

Um Deine Kombination rückgängig zu machen und eine neue einzugeben, wiederhole die Schritte 2-4.

Lock instruction **with** reset button³

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials¹ to 0-0-0.
- ② Push the reset button³ with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials to the combination of your choice.
- ④ Push the button² in the direction of arrow and the reset button³ will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

Take care when setting the numbers not to release the button.
For any new combination, please repeat step 2-4.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Bewege den Öffnungsschieber **(A)** in Pfeilrichtung und halte ihn in der Position.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Löse nun den Öffnungsschieber **(A)** und lasse ihn in seine Ursprungsposition zurückgleiten.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

Um Deine Kombination rückgängig zu machen und eine neue einzugeben, wiederhole die Schritte 2-4.




Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the button **(A)** in the direction of the arrow and hold on.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Release the button **(A)**.

The lock will open to your personal combination now.

Take care when setting the numbers not to release the button. For any new combination, please repeat step 2-4.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

Um Deine Kombination rückgängig zu machen und eine neue einzugeben, wiederhole die Schritte 2-4.

Öffnungsschieber **(C)** schieben,
um das Schloss zu öffnen
*Button **(C)** Push to open*




Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

Um Deine Kombination rückgängig zu machen und eine neue einzugeben, wiederhole die Schritte 2-4.

Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen ...
Button **(C)** Push to open

Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset




Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.




Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination

Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.





Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination

Reset Button **(A)**
Push to reset

Öffnungsschieber **(C)**
drücken, um das Schloss zu öffnen

Button **(C)** Push to open



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.




Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow and the reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.


Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination

Reset Button **(A)**
Push to reset



Öffnungsschieber **(C)** drücken, um das Schloss zu öffnen

Button **(C)**
Push to open

Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow and the reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.


Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination

Reset Button **(A)**
Push to reset



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Öffnungsschieber **(C)** drücken, um das Schloss zu öffnen

Button **(C)**
Push to open

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow and the reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



CB-902A | TL 345 | TSA SKE 345B




Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow and the reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:


- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem Schloss markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben,
um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Einstellknopf **(A)** drücken zum
Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow and the reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the lock symbol. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:


- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:


- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:


- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open



Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:


- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in Pfeilrichtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open



Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Zahlen **(B)**
Dials **(B)**

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in the direction of arrow. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Drücke den Einstellknopf **(A)** mit einem spitzen Gegenstand nach unten, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Öffnungsschieber **(C)** in eine beliebige Richtung. Der Einstellknopf springt zurück und Du hörst erneut ein „Klickgeräusch“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Öffnungsschieber **(C)** schieben, um das Schloss zu öffnen
Button **(C)** Push to open

Zahlen **(B)**
Dials **(B)**



Einstellknopf **(A)** drücken zum Einstellen der Zahlenkombination
Reset Button **(A)** Push to reset

Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** with a tool until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the button **(C)** in either direction. The reset button **(A)** will be back when you hear the „click sound“ again.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.




Schlossanleitung

Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Die Zahlen **(B)** müssen auf die Werkseinstellung 0-0-0 gesetzt werden.
- ② Schiebe den Einstellknopf **(A)** in Pfeilrichtung bis „SET“, bis Du ein „Klickgeräusch“ hörst.
- ③ Drehe die Zahlen **(B)** auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Schiebe den Einstellknopf **(A)** zu der Ausgangsposition zurück.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.



Herstellerhinweis: Ein mit travel Sentry® Schloss ausgestattetes Gepäckstück kann ohne Beschädigung von den Sicherheitsbehörden geöffnet und überprüft werden.



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.

Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Set dials **(B)** to 0-0-0.
- ② Push the reset button **(A)** in the direction of arrow to „SET“ until you hear a „click sound“.
- ③ Turn dials **(B)** to the combination of your choice.
- ④ Push the reset button **(A)** back to the starting position.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Schlossanleitung


Die ab Werk eingestellte Kombination des Schlosses ist 0-0-0. Um Deine persönliche Kombination einzustellen, gehe bitte wie folgt vor:

- ① Hebe die Öffnungstaste (C) an, um das Schloss zu öffnen.
- ② Auf der Rückseite des Schlosses befindet sich der Einstellregler (A). Bewege diesen von „OFF“ nach „SET“.
- ③ Drehe die Zahlen (B) auf Deine gewünschte Zahlenkombination.
- ④ Bewege den Einstellregler (A) auf der Rückseite des Schlosses zurück von „SET“ nach „OFF“.

Du hast nun eine neue Zahlenkombination eingestellt.

ACHTUNG: Sollte Dein Schloss mit einem Sicherheitsschlüssel geöffnet worden sein, denke daran den Zylinder wieder zu schließen. Dafür drehst Du den Zylinder in die mit dem roten Punkt markierte Position. Dies kann mit jedem Werkzeug geschehen, welches in den Zylinder passt.


Geschlossen
Closed



Zahlen (B)
Dials (B)

Öffnungstaste (C) anheben,
um das Schloss zu öffnen ...
Button (C) Lift to open

Geöffnet
Open



Einstellregler (A) schieben zum
Einstellen der Zahlenkombination ...
Reset Button (A) Move to 'SET' to reset



Abbildung beispielhaft. Schlossdesign kann leicht abweichen, Funktionsweise bleibt identisch.



Lock instruction

The lock is present at 0-0-0. Combination can be reset in the following way:

- ① Lift the button (C) to unlock.
- ② Find the slider (A) at the back of the lock and move it from 'OFF' to 'SET'.
- ③ Turn the dials (B) to the combination of your choice.
- ④ Move the slider (A) at the back of the lock from 'SET' to 'OFF'.

The lock will open to your personal combination now.

WARNING: If the cylinder has been opened please pay attention to lock it again. Do so by bringing the cylinder in position of the red dot. Any tool which can be inserted in the cylinder is OK.



Using this Travel Sentry® approved lock allows your luggage to be unlocked and inspected by security authorities without damage.



Urheberrecht, Haftungsbeschränkung

Copyright, liability limitation

Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Unterlage „travelite – Schlossanleitungen“ sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der travelite GmbH + Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung, öffentlichen Zugänglichmachung oder andere Nutzung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung der travelite GmbH + Co. KG.

Haftungsbeschränkung für eigene Inhalte

Die Inhalte unserer Webseiten und im Speziellen dieser Unterlage „Schloss-Anleitungen“ wurden sorgfältig und nach bestem Gewissen erstellt. Gleichwohl kann für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Seiten keine Gewähr übernommen werden. Gemäß § 7 Abs. 1 TMG sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Diensteanbieter nach den §§ 8 bis 10 TMG jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen. Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung erfolgt eine umgehende Entfernung dieser Inhalte durch uns. Eine diesbezügliche Haftung kann erst ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung übernommen werden.

Copyright notice

All contents of this document "travelite - lock instructions" are protected by copyright. The copyright is owned by travelite GmbH + Co. KG, unless expressly stated otherwise. All rights reserved.

Any kind of reproduction, distribution, renting, lending, making available to the public or other use requires the express written consent of travelite GmbH + Co. KG.

Liability limitation for own contents

The contents of our website and in particular of this document "Lock Instructions" have been prepared carefully and to the best of our knowledge. Nevertheless, no guarantee can be given for the topicality, completeness and correctness of all pages. According to § 7 para. 1 TMG (German Telemedia Act), as a service provider we are responsible for our own content on these pages in accordance with general laws. However, as a service provider we are not obliged to monitor transmitted or stored third-party information in accordance with §§ 8 to 10 TMG. As soon as we become aware of a concrete infringement of the law, we immediately remove this content. Liability in this regard can only be assumed from the point in time at which knowledge is obtained.

